Bittel®酒店电话机的专利:

①一键通克隆编程, 专利号: 2003201215582

②信息灯直接提取留言, 专利号: 2003201165653

③忙音自动挂机, 专利号: 2004200388220

④双拨号电话, 专利号: 2004200531074

⑤客房电话机专用底托绳架, 专利号: 2005300940057

2005200865243

⑥重拨号码定时消失, 专利号: 2004200388235

制 造:山东比特电子工业有限公司

地 址: 山东省日照市日照北路1号

电 话: 0633-8222368 2212130

传 真: 0633-2212132 邮编: 276800

网 址: www.bittel.com.cn

E-mail: sales@bittel.com.cn

版 本 号: VER1.2

bitte TDCAAA专9A电用列4H/8H//4用系(酒店专用电话机




山东比特电子工业有限公司

IS014001 环境管理体系 IS09001 质量管理体系认证企业 HA9888 (48) TSD-C*/C**-T 双线双拨号系列话机是双线路电话机,采用专业集成电路设计而成,功能先进,配合程控交换机可实现多项特殊服务,并可与多种制式交换机配接使用并具备自动选线功能。为了您能更好地使用本话机,使用前请仔细阅读使用说明书。

一、功能示意图





1、 手柄绳插座 2、L1/L2 键 3、手柄 VOL 键 4、REDIAL 键 5、ON/OFF 键 6、数字键 7、数据接口 8、话机线插座 9、一线振铃开关 10、二线振铃开关 11、数据口线路选择开关 12、透明片纸片 13、STORE 键 14、PAUSE 键 15、速拨键 16、VOL+键 17、VOL-键 18、FLASH 键 19、SPKR 键 20、

CONF 键 21、LINE2 键 22、信息灯 23、LINE1 键 24、HOLD 键

二、安装

- 1、电话机应安装在干燥、通风、无腐蚀性气体的地方。
- 2、将手柄绳的一端插入主机左侧的插座,另一端插入手柄插座。将四芯 直线一端插入话机底部 TO TEL 话机线插座,另一端接入墙壁标准插座。

三、主要功能特点

- 1、手柄、座机双拨号功能。
- 2、远、近距离信息编程。
- 3、铃声自动调节功能。
- 4、振铃音量——两线振铃音量高、低可调,两线铃声不同。
- 5、助听兼容手机。
- 6、手柄插孔——连接手柄与主机的模块化插孔。
- 7、DATA (数据接口) ——为连接调制解调器、传真或应答器而设置的插口。
- 8、STORE(存储)键——隐含键,用于号码存储。
- 9、PAUSE(暂停)键——隐含键,在存储号码间插入3秒的暂停(默认)。
- 10、速拨键——号码单键速拨(最长32位),且号码掉电不丢失。
- 11、座机 VOL+(音量+)键——手柄、免提三级音量上调键。
- 12、座机 VOL-(音量一)键——手柄、免提三级音量下调键。
- 13、手柄 VOL(音量)键——手柄三级音量调控键。
- 14、座机/手柄 REDIAL (重拨)键——最后一组号码自动重拨,挂机 5 分

钟号码自动消失。

- 15、CONF(会议)键——实现三方会议功能。
- 16、SPKR(免提)键——免提通话功能。
- 17、LINE1(一线)键——1线线路选择键。
- 18、LINE2(二线)键——2线线路选择键。
- 19、HOLD(保持)键——使在线通话者处于暂时等待状态。
- 20、FLASH(挂断)键——该键常规可执行 600ms 的挂断, 且 FLASH 可存。
- 21、0N/0FF(开关)键——在叉簧抬起状态实现话机摘挂机功能。
- 22、L1/L2(转换)键——用于手柄开机状态进行一线、二线的转换。
- 23、信息指示灯——振铃、留言信息提示,可直接触发提取留言。
- 24、忙音自动挂机功能。
- 25、指示牌及支架(选配)——用来放置酒店印制的纸片。
- 26、活动绳插——话机处于挂机状态时,用来放置手柄绳。
- 27、数据口选线开关——该开关可使 DATA 口分别接到一线或者二线,数据口常规接到二线。

四、使用方法

1、摘机

在话机至少有一线空闲(该线路指示灯红灯绿灯都不亮)的状态下, 采用以下两种方式之一就可以抬机:

①提起手柄(若话机处于手柄抬起的挂机状态可按手柄上的"ON/OFF"

- 键),话机将自动选择空闲线路(优选一线)。
- ②挂机状态下,按 SPKR 键可进入免提状态 (优选一线); 直接按相应的 LINE 键,亦可进入相应线路的免提状态。

2、挂机

如果想结束正在进行的通话,可以采用以下两种方式之一挂机:

- ①如果话机正处在手柄通话状态,放回手柄或按"ON/OFF"键即可挂机。
- ②如果话机正处在免提通话状态,按 SPKR 键结束通话。

注: 以下所说的摘机均指上述两种方式之一。

3、接听电话

任何一线路上有振铃时,该线路指示灯红灯将闪烁,摘机进入相应 线路通话状态,通话完毕,挂机结束通话。

4、接听另一线的电话

- ①当您正在某一线上打电话或接听电话时,如果另一线有电话打进来,则相应的线路指示灯红灯将闪烁提示,同时来铃线路铃声自动减弱,挂机后铃声音量自动恢复。
- ②如果您想中断当前通话,接来铃电话,可直接按相应 LINE 键,这样您可以接听该线路上的电话,同时另一线路断开。
- ③如果您想保留当前通话,接来铃电话,按 HOLD 键,此时当前通话线路 红色指示灯亮,该线路被保持。按来铃线路 LINE 键,该线绿色指示灯亮, 接通该线路。通话完毕,按刚才被保持线路的 LINE 键,可恢复该线路的

通话。

5、VOL(通话音量)调节功能

电话处于免提或手柄通话状态时,按座机 VOL+键音量在"低-中-高"间转换,按座机 VOL-键音量在"高-中-低"间转换;手柄状态按手柄 VOL键可循环调节接收音量的大小。通话音量可被自动保持。

6、HOLD (线路保持)及解除

通话时,按 HOLD 键(如处于手柄状态,挂回手柄),相应线路被保持。按相应被保持线路 LINE 键或同线路分机抬机,保持解除;当两条线路都被保持,抬手柄时,只能解除一线。或按相应 LINE 键释放该线路。

7、免提通话、手柄通话的互相转换

- a、手柄通话转为免提通话:在用手柄通话时,按 SPKR 键,进入免提通话状态,放回手柄即可。
- b、免提通话转为手柄通话:在用免提通话时,提起手柄,则自动转换为 手柄通话状态。

8、手动号码存储

话机开机时存储,按 STORE 键,接着拨欲存入的号码,若需要时可键入 PAUSE 或 "FLASH",再按 STORE 键,然后按速拨键 (M1~10)或信息灯键 (M0)。开机状态时,按任意一速拨键,可将其存储号码拨出。

9、号码重拨

摘机后按 REDIAL 键,即可将上次所拨号码重拨出去;挂机5分钟后

最后一组号码自动消失, 达到保密效果。

10、提取留言

有留言信息时,信息灯闪烁,此时在摘机或挂机状态下均可按信息 灯,将事先存储在信息灯内的留言提取号码发出,提取留言。

注: 只有在挂机状态,按信息灯开机后,再按信息灯方可使话机挂机。

11、闭音的启动和解除(常规无此功能)

电话处于通话状态时,按下MUTE健(同时闭音指示灯亮),可关闭手柄(或免提)发送,从而起到保密作用。再次按下该键,即可解除闭音恢复正常通话。

12、CONF (会议) 功能

- a、挂机状态下,按 LINE1 键(一线指示灯将变绿),拨通一线电话后,按 HOLD 键,该通话线路将处于保持状态(一线指示灯将变红),然后按 LINE2 键(二线指示灯将变绿),拨通二线电话,最后按 CONF 键(此时该键红灯亮),进入会议状态。按一下 SPKR 键便可以终止免提会议。
- b、开机状态下(线路默认一线),拨通一线电话后,按HOLD键,该通话 线路将处于保持状态(一线指示灯将变红)。然后按LINE2键(二线指示 灯将变绿),拨通二线电话,然后按CONF键(此时会议指示灯亮),进入 会议状态。手柄挂机后可终止会议。
- c、在会议状态下,如果您想单独与一方通话,可按下该线路 LINE 键,会议状态解除,单独与该线路进行通话。如果在会议状态下按下 HOLD 键,

会议状态解除,但两条线路均被保持,这时,单独按任意 LINE 键可以与该 线路通话,再按 CONF 键,可恢复会议状态。

d、当话机处于手柄会议状态时,按一下 SPKR 键,挂回手柄可转换为免提会议状态。

13、忙音自动挂机功能

当您通话完毕若话机没挂好,等交换机送忙音信号时,本话机可在 一定时间内自动挂断线路,保证下次来电时可以正常打入。

14、数据口线路选择

通过底壳下面的数据口线路选择开关,可以使数据口分别接到一线 或者二线,常规接二线; 开关拨柄拨到 1 侧时,数据口接到一线, 开关 拨柄拨到 2 侧时,数据口接到二线

五、信息编程

1、"一键通"远距离克隆主机主动编程开关说明

①在摘机后,按住座机"*"键 5 秒钟,并且话机发出三次断续拨号音(有闭音指示灯时,指示灯会同时闪烁三次),表示话机进入远距离编程状态;②在摘机后,按住座机"#"键 5 秒钟,并且话机发出三次断续拨号音(有闭音指示灯时,指示灯会同时闪烁三次),表示话机退出远距离编程状态。③当话机进行远距离编程成功后,话机将自动退出远距离编程状态;如编程不成功,需退出编程状态,请执行第②操作。再次编程时须重新开启远距离编程功能。

④ "一键通"远距离克隆主机被动编程和用"一键通"克隆器编程时,不需设置此项开关。

2、具体快速编程功能见相应编程设备说明书。

注:用"一键通"信息编程时,数据口线路选择开关拨到一线。用"一键通"克隆器编程时,发送、接收关闭,按座机 VOL 键或挂机关闭编程。远距离编程时,发送、接收关闭;若编程过程中如有电话打入,可按座机 VOL 键暂停本次编程接听来电,此时远距离编程功能不关闭,通话完毕挂机后可继续远距离编程操作。

六、常见故障处理及注意事项

1、 电话有时工作不正常,是因使用不当或其它原因造成,常见故障及检查方法如下:

= /3 IA/II I ·	
现 象	检 查 点
不开机	检查线路是否接触良好
振铃声音小	检查一线、二线振铃拨动开关是否调节到合适档位
无声	外线是否接触良好
不能自动选线	检查两条线路是否连接好
不能进行信息编程	检查数据口线路选择开关是否拨到一线

当您的话机发生故障时,请按以上所列检查处理,最后确定为话机故障后,不要自行拆卸(否则不享受三包服务),请按三包凭证到指定维修点维修。

- 2、您清理话机表面尘污时,用细布擦干净即可,不能使用酒精等有机溶剂擦拭。
- 3、使用话机的按键时,应用力均匀,不宜用力过猛过快,以确保话机正常运行,延长使用寿命。
- 4、本机采用磁控开关替代传统机械式叉簧开关实现话机的开挂机功能。 在提高了话机的使用寿命同时,要求话机安装在远离磁场、电场位置。 七、**包装明细**:
- 1、电话主机 2、手柄 3、手柄绳 4、四芯直线 5、使用说明书
- 6、三包凭证 7、活动绳插 8、指示牌支架(选配)9、指示牌(选配)

感谢您对库公司产品的信赖,我们将竭诚为您服务